Контроллер PALLAS

руководство пользователя

Содержание

1	Органы управления и индикации	Стр. 2
2	Главный экран	Стр. 2
3	Настройка текущего времени	Стр. З
4	Регенерация	Cmp. 4
5	Пользовательские настройки	Cmp. 5
6	Диагностика	Стр. 6
7	Οωυδκυ	Cmp. 9

U140127

1 — Органы управления и индикации

Передняя панель контроллера PALLAS

Puc.1

www.univod.ru



·∖ <u>1</u> 4:84	BPEMS	дНЯ
		14:04

розине 🕥

Дисп <i>л</i> еū		
время дня <u>1</u> 4:04		Отображает текущее время. Если установлен счетчик воды, в момент, когда есть расход воды во второй строке с лева «вращается» слеш.
оставшийся объем 2.63 м	3	Показывает количество воды, которое фильтр может обработать до истощения загрузки. Информация об оставшемся объеме не будет выводится на дисплей в следующих случаях:
© 2014 000 «УниВОД» Все права	защище	ены. All right reserved. K500.02 Контроллер PALLAS

2



U140127

Дисплей



4 - Регенерация

Кнопки



В случае если клапан настроен на отложенную регенерацию или регенерацию по таймеру, кратковременное нажатие кнопки «REGEN» активирует регенерацию в ближайшее установленное в ОЕМ настройках время.

Для того чтобы провести немедленную регенерацию нажмите и удерживайте три секунды кнопку «REGEN».

Дисплей

ровине

ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА 8:00мин	Отображается вре отображается вре	змя, оставшеес пная промывка».	об к	конца	шага
ПРЯМОТОЧНАЯ РЕГЕНЕ 59:00мин	Отображается вре регенерации «Пряма	змя, оставшеес эточная регенер	ся до ация».	конца	шага
ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА 8:00мин	Отображается вре регенерации «Обраг	≥мя, оставшеес пная промывка 2	ся до ».	конца	шага
ПРОМЫВКА	Отображается вра регенерации «Промь	≥мя, оставшеес ıвка».	ся до	конца	шага
зяполнение 10:35мин	Отображается вре регенерации «Запол	змя, оставшеес нение».	ся до	конца	шага
РЕГЕНЕРАЦИЯ ЗАВ	ЗЕРШ Отобража Конца ци время периодичн	иется общее в кла регенерации пекущего ша: остью пять сек	ремя, о J. Сменя га ре унд.	ставшее ет на ди генераци	ся до иплее и с

4

родини 🌒

ЧМЯГЧЕНИЕ

Переход клапана в режим сервиса (производства).

Внимание! Порядок, тип и количество шагов регенерации может быть изменено производителем в ОЕМ настройках!

5 – Пользовательские настройки

Внимание! Доступ к данному режиму может быть заблокирован производителем оборудования.

Кнопки

Для перехода в режим настроек пользователя из начального экрана одновременно нажмите и удерживайте три секунды кнопки «UP» и «NEXT»
Для просмотра и изменения значений используйте кнопки «UP» или «DOWN».
Для перехода к следующему пункту меню нажмите кнопку «NEXT».
Для возврата к предыдущему пункту меню нажмите кнопку «REGEN».
🚥 🖉 — Для выхода из режима настройки нажмите кнопку «CLOCK».
Дисплей
РУССКИЙ НАС ЭЗЫК К Выберите язык (русский или английский) используя кнопки «UP» или «DOWN».
ИСХОДНАЯ ЖЕСТКОСТЬ ТРО <u>570</u> РРМ Чстановка уровня жесткости исходной воды используя кнопки «UP» или «DOWN».

Контроллер PALLAS

K500.02

U140127	6
ОСТАТОЧНАЯ ЖЕСТКОС ЙКИ РРМ	Жесткость умягченной воды. Установленный уровень умягченной воды должен всегда быть меньше уровня жесткости исходной воды (установленной выше). Этот шаг настроек будет пропущен, если управляющий клапан был настроен как «Фильтр» или опция «АВТО» не была выбрана в ОЕМ настройках.
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ МЕ НАС <u>1</u> 4	Установка промежутка между принудительными регенерациями (в днях). Если в этом шаге настроек выбрать параметр «ВЫКЛ», то регенерация будет начинаться только при срабатывании ресурса фильтра по показаниям водосчетчика. Если задать максимальное количество суток между регенерациями (возможно задать в диапазоне от 1 до 28 суток), то регенерация будет проведена через заданное количество дней, даже если ресурс системы к тому времени не будет полностью израсходован.
ВРЕМЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ТРО <u>2:00</u>	Установка времени суток (часов) для проведения регенерации. Этот шаг настроек будет пропущен, если в ОЕМ настройках выбрана «Немедленная регенерация».
время регенерации аки <u>2:01</u>	Установка времени суток (минут) для проведения регенерации. Этот шаг настроек будет пропущен, если в ОЕМ настройках выбрана «Немедленная регенерация».

6 – Диагностика

Внимание! Доступ к данному режиму может быть заблокирован производителем оборудования.

Уровень 1

Кнопки



www.univod.ru



Для перехода в режим диагностики первого уровня из начального экрана одновременно нажмите и **удерживайте три** секунды кнопки «UP» и «DOWN»





K500.02

Контроллер PALLAS



K500.02

Контроллер PALLAS

розине 🌒

U140127		10
C πисок οшиδок		
невозможно зап ОШИБКР	ЭСТИ 101 < Пример отображения ошибки №101 на дисплее контрол	лера
181	Клапан не запускается при подаче питания на двигатель	
102	 Заклинивание — клапан не находит правильную позицию порш 	ня
183	< Клапан не может найти правильную позицию поршня	
104	Клапан не может найти исходную позицию	
186	🗲 Превышение времени работы альтернатора	
187	< Заклинивание двигателя в режиме альтернатора	
189	Системная ошибка — требуемая операция не может проводит так как был обнаружен сбой в работе двигателя	іься,
116	Превышение времени работы внешнего МАV клапана	
117	Заклинивание двигателя внешнего МАV клапана	
201	Системная ошибка — требуемая операция не может проводит так как был обнаружен сбой цикла регенерации	іься,
482	Сбой памяти — ошибка при считывании рабочих данных и да раздела состояния устройства	ных
483	< Сбой памяти — ошибка при считывании данных раздела меню	
484	Сбой памяти — ошибка при считывании данных раз диагностики	дела
486	Сбой памяти — ошибка при считывании данных раздела информи	ации
487	Ошибка оперативной памяти — повреждение рабочих данных анных состояния устройства	u/IU
408	Ошибка диагностической памяти — повреждение диагностичен	ских

© 2014 000 «УниВОД» Все права защищены. All right reserved.

Контроллер PALLAS



www.univod.ru



Ошибка файла конфигуратора — данные конфигуратора загружены с устройства с некорректным программным обеспечением

11



